

Светильник настольный KinderZen DL-2101



1

Подключите адаптер к сети, другой конец провода вставьте в разъем на светильнике.

2

Убедившись, что питание подключено, нажмите кнопку включения на светильнике.

3

Отрегулируйте направление света. Режимы можно настроить с помощью сенсорных кнопок.



- 1** Нажатие - **Холодный свет**
- 2** Нажатие - **Теплый свет**
- 3** Нажатие - **Нейтральный свет**

- 1** Нажатие - **Вкл.**
- 2** Нажатие - **Уровень яркости 1**
- 3** Нажатие - **Уровень яркости 2**
- 4** Нажатие - **Уровень яркости 3**
- Удерживать кнопку - **Выкл.**